

# X-10 Hi server

## PARTS LIST

### CONTENTS

- |  |   |
|--|---|
| 1. HEADSTOCK UNIT                                      | 1. ヘッドストックユニット                                    |
| 2. HEADSTOCK UNIT<br>850 COLLET A2-5                   | 2. ヘッドストックユニット<br>850コレットA2-5                     |
| 3. HEADSTOCK UNIT<br>STROKE ADJUSTING                  | 3. ヘッドストックユニット<br>ストローク調整                         |
| 4. HEADSTOCK UNIT<br>STROKE ADJUSTING CHECK            | 4. ヘッドストックユニット<br>ストローク調整 + 確認                    |
| 5. HEADSTOCK UNIT<br>SPINDLE ENCOURDER                 | 5. ヘッドストックユニット<br>主軸エンコーダ                         |
| 6. X AXIS SLIDE UNIT                                   | 6. X軸スライドユニット                                     |
| 7. Z AXIS SLIDE UNIT                                   | 7. Z軸スライドユニット                                     |
| 8. X/Z AXIS WIPER UNIT                                 | 8. X/Z軸ワイパーユニット                                   |
| 9. TAILSTOCK UNIT                                      | 9. テールストックユニット                                    |
| 10. DRIVING UNIT<br>(3.7/5.5kW 3500min <sup>-1</sup> ) | 10. 原動部ユニット<br>(3.7/5.5kW 3500min <sup>-1</sup> ) |
| 11. TURRET UNIT  | 11. タレットユニット                                      |
| 12. TURRET UNIT (SERVO)                                | 12. タレットユニット (サーボ)                                |