

NOTE

- 1) TARAUDER 1/4" ZONC x .5 PROF. A L'ASSEMBLAGE.
- 2) LES BUSES DOIVENT ETRE INSTALLER AVEC LES RAINURES EN LIGNE AVEC LA LIGNE CENTRE DE LA DOUCHE.

