


Fig. 8148/83

BENHIL





zu Fig. 8148/83

Teil	Benennung
1	Trafo
2	Trafo
3	Ampèremeter
4	Halter
5	Mitnehmer
6	Schalter

Fig. 8148/81

BENHIL





Fig. 8148/12

BENHIL






zu Fig. 8148/11

Teil	Benennung
1	Deckel
2	Deckel
3	Schlauchhahn
4	Lagerflansch
5	Deckel
6	Flanschanschluß
7	Stellmotor
8	Schutzhülle
9	Gehäuse
10	Ölstandsauge
11	Kleinst-Steuerschalter
12	Verschlußschraube
13	Elektrischer Impulszähler
14	Tastkopf
15	Abwickelachse
16	Abwickelachse
17	Deckel
18	Lagerdeckel
19	Verschlußschraube
20	Schlauchhahn
21	Deckel
22	Ölstandsfenster
23	Bolzen
24	Kabelschutz
25	Buchse
26	Lager
27	Metalastik-Puffer
28	Lager
29	Querschneide-Steuergerät
30	Sechskant-Verschlußschraube
31	Gehäuse
32	Sechskant-Verschlußschraube

Fig. 8148/11 Knoll






zu Fig. 8148/1

Teil	Benennung
1	Schalter-Drehknopf
2	Leistungsschreiber
3	Ampèremeter
4	Handrad
5	Drehzahlanzeiger
6	Säule
7	Signallampe
8	Rohrverbindung
9	Gehäuse
10	Leuchttaster (grün) ✓
11	Signallampe E 14 (rot)
12	Druckknopftaster (grün)
13	Schalttafel
14	Pilzdruckknopftaster (rot)
15	Druckknopftaster (grün) ✓
16	Druckknopftaster (schwarz)
17	Leuchttaster (weiß)
18	Gurt
19	Gurtblech
20	Sechskantschraube
21	Sechskantmutter
22	Rohr
23	Bolzen
24	Halter
25	Drehtaster
26	Drehtaster
27	Druckknopftaster (schwarz)
28	Kabelrohr
29	Rändelschraube
30	Deckel
31	Spaltfilter
32	Deckel
33	Ringschraube
34	Maschinenfuß-Hülse
35	Schutzhülse
36	Geradeausbahn
37	Deckel
38	Verriegelung vollst.
39	Öldruck-Manometer
40	Magnet

Fig. 8148/1





Typ 8148

Unbedingt beachten!

RICHTLINIEN zur schnellen und richtigen Ersatzteilbeschaffung.

Bei Ersatzteilbestellungen ist zur Festlegung der erforderlichen Teile die nachfolgende Bilderliste nebst Teileverzeichnis zu benutzen.

- 1) Bei jeder Ersatzteilbestellung ist der Maschinentyp und die Maschinennummer anzugeben. Ferner ist zur Bestimmung des Ersatzteiles folgendes anzugeben:
- a) die erforderliche Stückzahl,
 - b) die Benennung,
 - c) die Figurnummer,
 - d) die Teilenummer

Beispiel:

Ersatzteilbestellung für Typ 8148, Masch.-Nr. 20
1 Zahnrad Fig. 8148/23, Teil-Nr. 5

Ist ein zu bestellendes Teil nicht mit einer Teilenummer versehen oder nicht sichtbar, so lege man zur Bestimmung desselben die Teilenummer des nächsten Anschlußteiles fest.

Beispiel:

1 Buchse in Kettenrad Fig. 8148/21, Teil-Nr. 18
1 Kugellager zum Zahnrad Fig. 8148/23, Teil-Nr. 5
1 Druckfeder in Hebel Fig. 8148/61, Teil-Nr. 6

- 2) In Zweifelsfällen beschreibe man das erforderliche Teil möglichst genau und lege seine Hauptabmessungen fest. Unregelmäßig geformte Teile lege man am besten auf ein Stück Papier und umfährt sämtliche Konturen mit einem Stift. Skizze ist der Bestellung beizufügen.

Um zeitraubende Rückfragen zu vermeiden, wird um ausführliche Angaben gebeten.

Da Benhil" - Maschinen laufend in Qualität und Ausführung den Anforderungen unserer Kundschaft entsprechend verbessert werden, interessiert uns auch, ob der Ersatz durch Verschleiß oder Unvorsichtigkeit notwendig wurde, um aus den gewonnenen Erkenntnissen die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit unserer Erzeugnisse zu vervollkommen.



- 3 -

9. Pläne, Listen und Betriebsanleitungen für Zukaufteile

Schaltschema der pneumatischen Motor- und B-Unit-Steuerung

Papierlaufbild

Einstellschema für Kolbenausstoß

Dosierkopflagerung

Schneckenwellenlagerung

Ölabdichtungen bei Abschneiderstangen

Ölabdichtungen bei Falterstangen

Aufstellungsplan

Formatzeichnung

Stromlaufplan

Bauschaltplan

Liste über Wälzlager

Liste über Wellendichtungen

Liste über O- und Rundschnurringe

Bedienungsanleitung für "Demag" - Bremsmotor

Bedienungsanleitung für Elektro - Bremslüftgerät

Bedienungsanleitung für Simplabelt - Spreizscheibe


Bedienungsanleitung für "Kienzle" - Leistungsschreiber

Bedienungsanleitung für "Gossen" - Drehzahlmeßanlagen

Bedienungsanleitung für Querschneidesteuergerät

Fig. 8148/108

BENHIL





zu Fig. 8148/108

Teil	Benennung	Teil	Benennung
1	Zahnrad	51	Druckfeder
2	Welle	52	Bolzen
3	Zahnrad	53	Stellschraube
4	Platte	54	Leiste
5	Sechskantschraube	55	Lager
6	Lasche	56	Zahnrad
7	Flachstück	57	Lagergehäuse
8	Halter	58	Halter
9	Kopfbolzen	59	Rolle
10	Flachstück	60	Rolle
11	Hebel	61	Papierführung
12	Leitblech	62	Scheibe
13	Zentrierleiste	63	Anschlagplatte
14	Rost, oben	64	Beschleunigungsrolle
15	Nutzenwalze	65	Rillenrolle
16	Verbindungsstange	66	Stange
17	Achse	67	Stange
18	Abreißwalze	68	Bolzen
19	Magnetmöbelschnäpper	69	Anschlagplatte
20	Verbindungsstange	70	Vorfallzer-Rolle
21	Vorzugswalze	71	Papierführung
22	Achse	72	Beschleunigungsrolle
23	Schutztür	73	Leiste
24	Hebel	74	Rolle
25	Zugfeder	75	Zugfeder
26	Halter	76	Verstellschraube
27	Rändelmutter	77	Anschlag
28	Lasche	78	Führung
29	Traverse	79	Hebel
30	Flachstück	80	Traverse
31	Platte	81	Halter
32	Sechskantschraube	82	Hebel
33	Gehäuse	83	Zentrierleiste
34	Zahnrad	84	Getriebekasten
35	Anschlag	85	Flachstück
36	Rändelschraube	86	Zahnrad
37	Hebel	87	Deckel
38	Hebel	88	Buchse
39	Kopfbolzen	89	Zahnrad
40	Rändelmutter	90	Lagerflansch
41	Halter	91	Wellendichtung
42	Zugfeder	92	Kupplungsteil
43	Zugstange	93	Zahnrad
44	Hebel	94	Welle
45	Deckel	95	Druckfeder
46	Hebel	96	Bolzen
47	Wellendichtung	97	Achse
48	Gehäuse	98	Kegel- und Stirnrad
49	Führung	99	Hebel
50	Welle	100	Schneckenrad



zu Fig. 8148/81

Teil	Benennung
1	Filter
2	Blech
3	Halter
4	Öler
5	Dreiweg-Kugelventil
6	Blech
7	T-Einschraubverschraubung
8	Deckel
9	Reduzierventil mit angebautem Manometer
10	Manometer zum Reduzierventil
11	Gerade-Einschraubverschraubung
12	Winkel
13	Reduzierventil mit angebautem Manometer
14	Blech
15	Manometer zum Reduzierventil
16	Winkel
17	Gerade-Einschraubverschraubung
18	Geschwindigkeitsregelventil
19	Kupferrohr
20	Schalter
21	Bundbuchse
22	Winkel
23	Winkel-Schottverschraubung
24	Gerade-Schottverschraubung
25	Vierweg-Ventil
26	Einschraubverschraubung
27	Elektrojet
28	Winkel-Schottverschraubung
29	Gerade-Schottverschraubung




zu Fig. 8148/73

Teil	Benennung
1	Rillenkugellager
2	Zweifachrollenkette
3	Kettenrad
4	Bundbolzen
5	Achse
6	Sicherungsring
7	Bolzen
8	Bolzen
9	Lenker
10	Zugstange
11	Hebel
12	Hebel
13	Schraube
14	Unibal-Gelenkstangenkopf
15	Stange
16	Schlauchschelle
17	Faltenbalg
18	Bundbuchse
19	Deckel
20	Verschlußschraube
21	Spannhebel
22	Rillenkugellager
23	Hebel
24	Rolle, vollst.

Fig. 8148/73

BENHIL






zu Fig. 8148/72

Teil	Benennung
1	Welle
2	Kurve
3	Kurve
4	Welle
5	Kurve
6	Kurve
7	Nutkurve
8	Hebel
9	Rolle, vollst.
10	Kurve
11	Kurve
12	Rillenkugellager
13	Kettenrad
14	Zweifachrollenkette
15	Spannhebel
16	Achse
17	Gabel
18	Rolle, vollst.
19	Hebel
20	Buchse
21	Rundstange
22	Lagerung
23	Ring, vollst.
24	Bundbolzen
	Unibal-Gelenkstangenkopf
26	Dreifachrollenkette
27	Stellmutter
28	Schraube
29	Hebel
30	Rolle, vollst.
31	Kettenrad

Fig. 8148/72

BENHIL






zu Fig. 8148/71

Teil	Benennung
1	Schraube
2	Zugstange
3	Führungshebel
4	Gleitstein
5	Bolzen
6	Verschlußschraube
7	Zahnrad
8	Zahnrad
9	Verschlußschraube
10	Lagerbock
11	Drehzahl-Meßgenerator
	Welle
12	Halter
14	Kettenrad
15	Deckel
16	Zahnrad
17	Kettenführung
18	Halter
19	Kettenspannhebel, vollst.
20	Kettenspannhebel, vollst.
21	Dreifachrollenkette

Fig. 8148/71

BENHIL






zu Fig. 8148/62

Teil	Benennung
1	Gleitstein
2	Malteserkreuz
3	Hebel
4	Hohlwelle
5	Stützrolle
6	Zahnrad
7	Kurve
8	Kurve
9	Bolzen
10	Zahnrad
11	Kurve
12	Zahnrad
13	Kurve
14	Bolzen
15	Zahnrad
16	Bolzen
17	Achse
18	Zahnrad
19	Zahnrad
20	Rillenkugellager
21	Deckscheibe
22	Kurve
23	Stützrolle
24	Arretierhebel
25	Bolzen
26	Kurve
27	Bolzen
28	Bolzen
29	Zwischenscheibe
30	Kurve
31	Stützrolle
32	Bolzen
33	Schrägkugellager
34	Hebel
35	Achse
36	Flanschlager
37	Achse
38	Führungsstange
39	Gleitstein
40	Führung

Fig. 8148/62






zu Fig. 8148/54

Teil	Benennung
1	Zugstangenkopf
2	Welle
3	Hebel
4	Welle
5	Federkupplung
6	Welle
7	Lagerflansch
8	Rillenkugellager
9	Buchse
10	Rillenkugellager
11	Stellring
12	Welle
13	Kegelrad
14	Achse
15	Hebel
16	Bolzen
17	Rolle
18	Hebel
19	Bolzen
20	Ring
21	Hebel
22	Lagerbuchse

Fig. 8148/54






zu Fig. 8148/53

Teil	Benennung
1	Bolzen
2	Welle
3	Unibal-Gelenkstangenkopf
4	Unibal-Gelenkstangenkopf
5	Schraube
6	Führungshebel
7	Wellendichtung
8	Rundstange
9	Lagerung
10	Wellendichtung
11	Ring, vollst.
12	Bundbolzen
13	Unibal-Gelenkstangenkopf
14	Lagerung
15	Stellmutter
16	Stellmutter
17	Schraube
18	Hebel
19	Gleitstein

Fig. 8148/53

BENHIL






zu Fig. 8148/52

Teil	Benennung	Teil	Benennung
1	Ring	23	Kurve
2	Rundstange	24	Kurve
3	Lagerung	25	Kurve
4	Bundbuchse	26	Hebel
5	Lager	27	Achse
6	Hebel	28	Rolle
7	Schraube	29	Bolzen
8	Unibal-Gelenkstangenkopf	30	Bolzen
9	Achse	31	Unibal-Gelenkstangenkopf
10	Kloben	32	Unibal-Gelenkstangenkopf
11	Unibal-Gelenkstangenkopf	33	Hebel
12	Zugstange	34	Zugstange
13	Achse	35	Stange
14	Hebel	36	Hebel
15	Bundbolzen	37	Schraube
16	Kettenrad	38	Stange
17	Hebel	39	Stellring
18	Trommelkurve	40	Achse
19	Welle	41	Halter
20	Kettenrad	42	Buchse
21	Kurve	43	Faltkopf
22	Rolle		

Fig. 8148/52

BENHIL






Teil	Benennung
1	Welle
2	Kurve
3	Kurve
4	Kurve
5	Rolle
6	Kurve
7	Rolle
8	Kurve
9	Rolle
10	Kurve
11	Kegelrad
12	Achse
13	Kurve
14	Rolle
15	Kegelrad
16	Rolle
17	Kurve
18	Hebel
19	Hebel
20	Gleitstein
21	Zweifach-Rollenkette
22	Bolzen
23	Rolle
24	Rolle
25	Welle
26	Schnecke
27	Zahnrad
28	Zahnrad
29	Kurve
30	Bolzen
31	Zahnrad
32	Gleitstein
33	Gleitstein
34	Gleitstein
35	Hebel
36	Hebel
37	Kurve
38	Rolle
39	Kurve
40	Kurve

Fig. 8148/61

BENHIL






zu Fig. 8148/61

Teil	Benennung
1	Nutmutter
2	Stützrolle
3	Halter
4	Trommelkurve
5	Bolzen
6	Hebel
7	Achse
8	Buchse
9	Stellring
10	Halter
11	Faltenbalg
12	Hebel

Fig. 8148/51

BENHIL






zu Fig. 8148/35

Teil	Benennung
1	Tasterblech
2	Lager
3	Längsnahtfühler
4	Hebel
5	"Unibal"-Gelenkstangenkopf
6	Klemmbügel
7	Zugstange
8	Federzughalter mit Anschlag
9	Zugfeder
10	Griff mit Bolzen
11	Anschlagbolzen
12	Federstift
13	Flügelschraube
14	Halter
15	Stellbolzen
16	Bolzen
17	Klemmbacke
18	Halter
19	Halter
20	Halter
21	Anschlag
22	Umleitblech
23	Zellenwand
24	Andrückhebel
25	Zellenwand

Fig. 8148/35

BENHIL






Teil	Benennung	Teil	Benennung
1	Bolzen	45	Rohr
2	Schraube	46	Gabel
3	Buchse	47	Faltenbalg
4	Hebel	48	Faltweiche
5	Griff mit Bolzen	49	Faltweiche
6	Hebel	50	Gleitblech
7	Schraube	51	Zellenwand
8	Unibal-Gelenkstangenkopf	52	Zellenwand
9	Zugstange	53	Drehfalter
10	Wellendichtung	54	Halter
11	Lagerung	55	Halter
12	Wellendichtung	56	Einstechfalter
13	Rundstange	57	Halter
14	Ring	58	Griff mit Bolzen
15	Halter	59	Schraube
16	Klemmstück	60	Stellbolzen
17	Hochflexilitze	61	Stange
18	Federzughalter	62	Stellmutter
19	Flügelschraube	63	Anschlag
20	Abschneiderbügel	64	Halter
21	Abschneiderbügel	65	Schraube
22	Unibal-Gelenkstangenkopf	66	Unibal-Gelenkstangenkopf
23	Lager	67	Achse
24	Tasterblech	68	Hebel
25	Abschneidedraht	69	Bundbuchse
26	Abschneiderbügel	70	Lasche
27	Längsnahtfühler	71	Halter
28	Umleitblech	72	Wellendichtung
29	Hebel	73	Lagerbock
30	Revolverkopf	74	Wellendichtung
31	Zugfeder	75	Bolzen
32	Klemmbügel	76	Bolzen
33	Klemmbacke	77	Stange
34	Halter	78	Faltkopf
35	Halter	79	Wellendichtung
36	Drehfalter	80	Achse
37	Zipfelhalter	81	Wellendichtung
38	Andrückplatte	82	Klemmhalter
39	Deckel	83	Zugfeder
40	Andrückhebel	84	Bundbuchse
41	Zellenboden	85	Wellendichtung
42	Rolle	86	Stößel
43	Bolzen		
44	Platte		

Fig. 8148/34

BENHILL






zu Fig. 8148/31

Teil	Benennung	Teil	Benennung
1	Schild	51	Halter für Faltweichen
2	Steckrohr	52	Gleitblech
3	Steckrohr	53	Gurtrolle
4	Handrad	54	Stellring
5	Zeiger	55	Bolzen
6	Flügelschraube	56	Handgriff
7	Klemmleiste	57	Bolzen
8	Anschlag	58	Lagerstein
9	Klemmleiste	59	Faltweichenstütze
10	Hebel	60	Gleitblech
11	Ring	61	Rollenhebel
12	Scheibenmutter	62	Rillenkugellager
13	Unibal-Gelenkstangenkopf	63	Deckscheibe
14	Lagerung	64	Verschlußschraube
15	Spindel	65	Reifen
16	Unibal-Gelenkstangenkopf	66	Faltenbalg
17	Bolzen	67	Lagerflansch
18	Anschlag	68	Faltweiche
19	Lagerflansch	69	Faltweiche
20	Hebel	70	Kurve für Zellenklappe
21	Führungsbolzen	71	Zugfeder
22	Spannhülse	72	Druckfeder
23	Lagerung	73	Bolzen
24	Welle	74	Mutter
25	Steckrohr	75	Andrückhebel
26	Steckrohr	76	Anschlag
27	Achse	77	Zentrierschraube
28	Hochflexlitze	78	Halter
29	Hochflexlitze	79	Gleitblech
30	Abschneiderbügel	80	Buchse
31	Halter	81	Schutztür
32	VW-Kappenfeder	82	Zellenwand
33	Isolierbuchse	83	Platte
34	Rundstange	84	Revolverkopf
35	Kleinst-Steuerschalter	85	Rillenkugellager
36	Längsfalter	86	Zellenwand
37	Lenker	87	Zelleboden
38	Bolzen	88	Zugstange
39	Hebel	89	Bolzen
40	Hebel	90	Abschneiderbügel
41	Kopfbolzen	91	Halter für Abschneider
42	Schutztür	92	Rundstange
43	Platte	93	Hochflexlitze
44	Deckel	94	Kleinst-Steuerschalter
45	Achse	95	Rolle mit Kurve
46	Ausschieber	96	Halter
47	Halter	97	Anschlag
48	Bolzen	98	Achse
49	Sechskantschraube	99	Mundstück
50	Gleitblech	100	Skalenscheibe

Fig. 8148/31


BENHIL






Teil	Benennung
1	Keilriemenscheibe
2	Deckscheibe
3	Nasenkeil
4	DEMAG-Bremsmotor
5	Simplabelt-Breitkeilriemen
6	Simplabelt-Spreizscheibe
7	Halter
8	Achse für Motorwippe
9	Handkurbel
10	Sechskantmutter
11	Spindel
12	Motorwippe
13	Stellmutter
14	Bolzen
15	Lagerung
16	Schlauch-Verschraubung
17	Traverse
18	Martonair-Zylinder
19	Schlauch-Verschraubung
20	Gerade-Einschraubverschraubung
21	Bolzen
22	Lagerbock
23	Bolzen

Fig. 8148/24





Teil	Benennung
1	Zahnrad
2	Schnecke
3	Schneckenrad
4	Sicherungsring
5	Zahnrad
6	Schneckenwelle
7	Scheibe





zu Fig. 8148/22

Teil	Benennung
1	Deckel
2	Kettenrad
3	Bolzen
4	Druckfeder
5	Kloben
6	Spindel
7	Lagerflansch
8	Rolle, kompl.
9	Rillenkugellager
10	Schneckenwelle
11	Schlußscheibe
12	Bundbuchse
13	Flanschbuchse
14	Lagerflansch
15	Welle
16	Kurve
17	Kurve
18	Rollenhebel für Pressung
19	Rolle, kompl.
20	Klemmhalter
21	Bolzen
22	Kettenrad
23	Einfach-Rollenkette
24	Kettenrad

Fig. 8148/22

BENHIL





Fig. 8148/21






zu Fig. 8148/21

Teil	Benennung
1	Steimel-Zahnrad-Pumpe
2	Kettenrad
3	Bolzen
4	Bolzen
5	Rollenhebel für Pressung
6	Rolle, kompl.
7	Schneckenrad
8	Schnecke
9	Schneckenwelle
10	Flanschbuchse
11	Lagerflansch
12	Welle
13	Kurve
14	Kurve
15	Rolle, kompl.
16	Klemmhalter
17	Kettenrad
18	Kettenrad
19	Kettenrad

Fig. 8148/106

BENHIL





zu Fig. 8148/12


Teil	Benennung	Teil	Benennung
1	Ölstandsauge	31	Lagerdeckel
2	Deckel	32	Hebel
3	Schieberstange	33	Traverse
4	Hebel	34	Ringschraube
5	Mutter	35	Bolzen
6	Stellmotor	36	Platte
7	Schutzhülse	37	Handrad
8	Deckel	38	Flügelmutter
9	Schutzhülse	39	Rollenführung, rechts
10	Schutzblech	40	Mitnehmer (rechts)
11	Ölstandsauge	41	Abwickelachse, vollst.
12	Deckel	42	Rollenführung, links
13	Lagerbock	43	Achse
14	Schlauch-Verschraubung	44	Bolzen, rechts
15	Deckel	45	Bolzen, links
16	Schlauch-Verschraubung	46	Druckfeder
17	Welle	47	Bremspilz
18	Lasche	48	Abwickelachse, vollst.
19	Verstellmutter	49	Achse
20	Handrad	50	Führung für obere Rolle
21	Welle	51	Blattfeder
22	Schlauch-Verschraubung	52	Führungsring
23	Schlauch-Verschraubung	53	Umleitrolle
24	16-polige Steckvorrichtg.	54	Klemmenkasten
25	Lagerbock	55	Sechskant-Verschlußschr.
26	Achse	56	Lagerdeckel
27	Halter	57	Lagerdeckel
28	Schutzhülse	58	Ölstandsauge
29	Bolzen	59	Lagerdeckel
30	Schutzkasten	60	Schauglas



zu Fig. 8148/106


Teil	Benennung	Teil	Benennung
1	Welle	23	Seeger-Schütscheibe
2	Zahnrad	24	Sicherungsring
3	Kegel- und Stirnrad	25	Zahnrad
4	Scheibe	26	Scheibe
5	Seeger-Stützscheibe	27	Sicherungsring
6	Zahnrad	28	Zahnrad
7	Zahnrad	29	Scheibe
8	Welle	30	Zahnrad
9	Scheibe	31	Zahnrad
10	Zahnrad	32	Mitnehmerbolzen
11	Welle	33	Drehlager
12	Zahnrad	34	Nadellager
13	Zahnradflachriemen	35	Mitnehmerbolzen
14	Scheibe	36	Zahnrad
15	Lager, rechts	37	Kegel- und Stirnrad
16	Synchroflex-Rad	38	Scheibe
17	Welle	39	Rillenkugellager
18	Zahnrad	40	Lagerung
19	Synchroflex-Rad	41	Schneckenrad
20	Zahnrad	42	Kegelrad
21	Welle	43	Rillen-Kugellager
22	Scheibe	44	Scheibe

Fig. 8148/105



Teil	Benennung	Teil	Benennung
1	Achse	32	Bolzen
2	Stellring	33	Lagerung
3	Cordier-Walze	34	Lagerung
4	Stellring	35	Welle
5	Schließscheibe	36	Führungsring
6	Typenträger	37	Fühlerhebel
7	Druckfeder	38	Lager
8	Datierungsvorrichtung	39	Halter
9	Hebel	40	Bolzen
10	Wellendichtung	41	Bolzen
11	Lasche	42	Druckfeder
12	Sechskantschraube	43	Umleitrolle
13	Bolzen	44	Bremsblech
14	Hebel	45	Bremsträger
15	Welle	46	Leitblech
16	Lasche	47	Gummiwalze
17	Halter	48	Gummiwalze
18	Welle	49	Steckachse
19	Wellendichtung	50	Skalentafel
20	Deckel	51	Zugfeder
21	Lasche	52	Mitnehmer
22	Verstellschraube	53	Zeiger
23	Deckel	54	Markierungsring
24	Zugfeder	55	Mitnehmer
25	Anschlag	56	Steckachse
26	Bolzen	57	Magnetmöbelschnäpper
27	Scharnier	58	Traverse
28	Mitnehmerbolzen	59	Walze
29	Federzughalter	60	Vorzugswalze
30	Mitnehmerbolzen	61	Verbindungsstange
31	Gummiwalze	62	Hebel


Fig.8148/101



Teil	Benennung	Teil	Benennung
1	Exzenterbuchse	25	Sperrklinke, vollst.
2	Scheibe	26	Gestell
3	Deckel	27	Traverse
4	Deckel	28	Gestell
5	Nutenwalze	29	Achse
6	Zahnrad	30	Halter
7	Platte	31	Micro-Schalter
8	Schalter	32	Stellschraube
9	Zahnrad	33	Schutzblech
10	Bolzen	34	Lager
11	Platte	35	Welle
12	Schalter	36	Führung
13	Schutztür	37	Halter
14	Lagerung	38	Führung
15	Exzenterbuchse	39	Kurve
16	Halter für Spiegel	40	Bolzen
17	Deckel	41	Zahnrad
18	Arretierbolzen	42	Messerwalze
19	Welle	43	Zahnflachriemen
20	Führung	44	Welle
21	Fühlerhebel	45	Synchroflex-Rad
22	Stange	46	Synchroflex-Rad
23	Rollenbremse		
24	Abrollkegel		

Fig. 8148/85

BENHIL





zu Fig. 8148/85

Teil	Benennung	Teil	Benennung
1	Wellendichtung ✓	23	Paßfeder
2	Hebel	24	Halterung
3	Lagerung	25	Scheibe
4	Hebel	26	Bolzen
5	Achse	27	Unibal-Gelenkstangenkopf
6	Bolzen	28	Mitnehmerstift
7	Bundbuchse	29	Nilos-Ring
8	Rolle	30	Kettenrad
9	Scheibenmutter	31	Rillenkugellager
10	Wellendichtung ✓	32	Rillenkugellager
11	Sicherungsring	33	Drehkopfwelle
12	Vierkantschraube	34	Wellendichtung
13	Rillenkugellager	35	Rundschnurring
14	Rundschnurring	36	Stützring
15	Drehkopflager	37	Ring
16	Kopfschraube	38	Wellendichtung
17	Doppelweiche	39	Drehkopf
18	Kolben, vollst.	40	Stützring
19	Buchse	41	Ring
20	Wellendichtung	42	Wellendichtung
21	Rundschnurring	43	Rundschnurring
22	Spindel		