

OKK

**OPERATION, MAINTENANCE
& ELECTRICAL
MHA 360/460
OKK MIL II**

INSTRUCTION MANUAL

OPERATION MANUAL

MHA360/460
OKK-MIL II

Table of Contents

1. MDI Unit

1.1	Display/MDI Configuration (OKK-MIL II)	BE1- 1
1.2	Functions	BE1- 2
1.3	Load Meter Display	BE1- 7
1.3.1	Screen Selection	BE1- 7
1.3.2	Contents of the Screen Display	BE1- 8

2. Machine Control Panel

2.1	Main Control Panel Configuration	BE2- 1
2.2	Manual HANDLE 3 Axes Configuration (V type)	BE2- 2
2.3	Manual HANDLE BOX Configuration (P type)	BE2- 3
2.4	Functions	BE2- 4

3. PLC Switch Settings

3.1	How to Display the PLC Switch Screen	BE3- 1
3.2	PLC Switch Screen	BE3- 1
3.3	PLC Switch ON/OFF Setting	BE3- 2
3.4	PLC Switch Functions	BE3- 3

4. M-signals

4.1	M-signal List	BE4- 1
4.2	Description of M-signals	BE4- 3
4.3	M-signals for Table Clamp/Unclamp	BE4- 7

**ELECTRICAL
MAINTENANCE MANUAL**

.....
**MHA360/460
OKK-MIL II**

OKK

E61-0308/A-ME
97-09-OTC

Table of Contents

1. Maintenance Specifications

1.1	Control Panel	CE1- 1
1.2	Inspection Items	CE1- 2
1.3	Machine Operation Flow	CE1- 3
1.3.1	Machine Body	CE1- 3
1.4	Self-Diagnosis (PLC Interface-Diagnosis)	CE1- 5
1.5	Dog-less Zero Return	CE1- 6

2. Alarm Messages

2.1	Alarm Messages (Machine Alarm)	CE2- 1
2.1.1	Alarm Diagnosis Screen	CE2- 1
2.1.2	Alarm Reset	CE2- 2
2.1.3	Alarm Classification	CE2- 2
2.2	Alarm Message Table	CE2- 3
2.2.1	External Alarms	CE2- 4
2.2.2	Spindle Alarms	CE2- 7
2.2.3	Condition Unsatisfied Alarms	CE2- 8
2.2.4	Detector Failure Alarms	CE2- 9
2.2.5	Program and Operating Error Alarms	CE2-10
2.2.6	Additional Messages	CE2-12

3. Parameters

3.1	Machine Parameters	CE3- 1
3.1.1	How to Show Machine Parameters	CE3- 1
3.1.2	How to Change Machine Parameters	CE3- 2
3.2	PLC Parameter Standard Default Values	CE3- 3
3.2.1	PLC Data	CE3- 3
3.2.2	PLC Timer	CE3- 5
3.2.3	PLC Counter	CE3- 9
3.2.4	Bit Selection	CE3-10

パ ー ツ リ ス ト
P a r t s L i s t

=====

M H A 3 6 0 / 4 6 0

OKK-MIL II

目 次

1. 機械本体	02
Machine	
2. 制御盤	06
Control Box	
3. 操作盤	18
Operation Panel	

電 氣 図 面
E l e c t r i c a l D i a g r a m

=====

M H A 3 6 0 / 4 6 0

O K K - M I L Ⅱ

タイトル Title	サブタイトル Sub-Title	図面番号 Drawing No.	図面頁 DwgPg	
展開接続図 Elementary Diagram (11-MHA1-M5-1B)	シンボルと記号の一覧表 Table of Symbols & Marks	4E1104011B	00A	
	図面の表記方法について About the Notation of Diagram	4E1104011B	00B	
		4E1104011B	00C	
		4E1104011B	00D	
	電源分岐 Power Supply	4E1104011B	01	
		4E1104011B	02	
	NC装置 NC Unit	4E1104011B	03	
	送り軸用電動機 (MHA360) Servo Motor (MHA360)	4E1104011B	04	
		4E1104011B	05	
	主軸用電動機 (MHA360) Spindle Motor (MHA360)	4E1104011B	06	
	パワーサプライユニット (MHA460) Power Supply Unit (MHA460)	4E1104011B	07	
	主軸用電動機 (MHA460V) Spindle Motor (MHA460V)	4E1104011B	08	
	送り軸用電動機 (MHA460V) Servo Motor (MHA460V)	4E1104011B	09	
		4E1104011B	10	
	主軸用電動機 (MHA460P) Spindle Motor (MHA460P)	4E1104011B	11	
	送り軸用電動機 (MHA460P) Servo Motor (MHA460P)	4E1104011B	12	
		4E1104011B	13	
	電線サイズ一覧 Lists of Wire Size	MHA360	4E1104011B	14
		MHA460	4E1104011B	15
	三相AC200V回路 3-Phase AC200V Circuit	4E1104011B	16	
	单相AC100V回路 Single-Phase AC100V Circuit	4E1104011B	17	
		4E1104011B	18	
	DC24V回路 DC24V Circuit	4E1104011B	19	
	PLC入力 PLC Input Signal	入力関係注釈 Note of PMC Input signal CDP21L	X00, X08	4E1104011B
			X10, X18	4E1104011B
			X20	4E1104011B
		CDP21R	X28, X30	4E1104011B
			X38, X40	4E1104011B
			X48	4E1104011B
			Y00, Y08	4E1104011B
	PLC出力 PLC Output Signal	CDJ21L	Y10, Y18	4E1104011B
			Y20	4E1104011B
			Y28, Y30	4E1104011B
		CDJ21R	Y38, Y40	4E1104011B
Y48			4E1104011B	
PLC入力のコモン Common of PLC Input Signal	4E1104011B	33		
PLC出力のコモン Common of PLC Output Signal	4E1104011B	34		
予備 Spare			35	
			40	

MACHINE MHA360/460	NC/PC OKK MIL II	DATE 97-05-26	DRAWING No. 4E1104010B
TITLE 図面一覧表 List of Drawings	SUB-TITLE		DwgPg 01

タイトル Title	サブタイトル Sub-Title	図面番号 Drawing No.	図面頁 DwgPg	
展開接続図 Elementary Diagram (11-MHA1-M5-1B)	機械操作盤 Note Machine Operation Panel Note	4E1104011B	41	
	機械操作盤入力 Machine Operation Panel Input Signal	X3C0, X3C8	4E1104011B	42
		X3D0, X3D8	4E1104011B	43
		X3E0, X3E8	4E1104011B	44
		X3F0, X3F8	4E1104011B	45
	機械操作盤出力 Machine Operation Panel Output Signal	Y440, Y448	4E1104011B	46
		Y450, Y458	4E1104011B	47
		Y460, Y468	4E1104011B	48
	機械操作盤 その他 Machine Operation Panel etc.	4E1104011B	49	
	予備 Spare		50 ? 60	
	基板 Cards	パワーリレー基板 Power Relay Card	4E1104011B	61
		オプション基板 1, 2 Option Card 1, 2	4E1104011B	62
		オプション基板 3 Option Card 3	4E1104011B	63
	予備 Spare		64 ? 70	
	NC装置・駆動部ユニット間インタフェース NC Unit - Drive Unit Interface	MHA360	4E1104011B	71
		MHA460	4E1104011B	72
	操作盤インタフェース Operation Board Interface		4E1104011B	73
	手動ハンドルインタフェース Manual Handle Interface		4E1104011B	74
	送り軸用電動機信号線 Servo Motor Signal Line	MHA360	4E1104011B	75
		MHA460	4E1104011B	76
RS232-Cインタフェース RS232-C Interface		4E1104011B	77	
コネクタ表 Connector Table (11-MHA1-M5-2B)	コネクタ表の見方 How to see Connectors Table	4E1104012B	00A	
		4E1104012B	00B	
	NC装置電源ユニット NC Power Supply Unit	4E1104012B	01	
	ユニット間インタフェース Unit-Unit Interface	MHA360	4E1104012B	02
		MHA460V	4E1104012B	03
		MHA460P	4E1104012B	04
	主軸関係 Spindle Relation	MHA360	4E1104012B	05
		MHA460	4E1104012B	06
	送り軸用電動機 Servo Motor	MHA360	4E1104012B	07
		MHA460V	4E1104012B	08
		MHA460P	4E1104012B	09
	PMC入力出力信号 PMC I/O Signal	4E1104012B	10	
	端子台、基板、短絡プラグ Terminal Board, Card, Short Plug	4E1104012B	11	
	副操作盤, JB関係 Sub Operation Board, JB Relation	4E1104012B	12	
	機械操作盤 Machine Operation Panel		4E1104012B	13
			4E1104012B	14
			4E1104012B	15
付加軸 Additional Axis	MHA360	4E1104012B	16	
	MHA460	4E1104012B	17	

MACHINE MHA360/460	NC/PC OKK MIL II	DATE 97-05-26	DRAWING No. 4E1104010B
TITLE 図面一覧表 List of Drawings	SUB-TITLE		DwgPg 02

タイトル Title	サブタイトル Sub-Title	図面番号 Drawing No.	図面頁 DwgPg	
相互接続図 Connection Diagram (11-MHA1-M5-3B)	相互接続図の見方 How to see Connection Diagram	4E1104013B	00A	
		4E1104013B	00B	
	全体 The Whole	MHA360	4E1104013B	01
		MHA460V	4E1104013B	02
		MHA460P	4E1104013B	03
	電動機, 外部機器など Pumps, External Unit etc.		4E1104013B	04
	主軸用電動機 Spindle Motor	MHA360	4E1104013B	05
		MHA460V	4E1104013B	06
		MHA460P	4E1104013B	07
	送り軸用電動機 Servo Motorsr	MHA360	4E1104013B	08
		MHA460V	4E1104013B	09
		MHA460P	4E1104013B	10
	操作盤 Operation Panel		4E1104013B	11
	手ボックス Manual Pulse Handle Box		4E1104013B	12
	ヘッドJB Head JB	MHA360/460V	4E1104013B	13
		MHA460P	4E1104013B	14
NC		4E1104013B	15	
分線板 Connector Board		4E1104013B	16	
配置図 Layout Diagram (11-MHA1-M5-4B)	制御盤内配置 Layout in Control Box	MHA360	4E1104014B	01
		MHA460V	4E1104014B	02
		MHA460P	4E1104014B	03
	駆動部ユニット Drive Unit	MHA360	4E1104014B	04
		MHA460	4E1104014B	05
	NC装置 NC Unit		4E1104014B	06
	制御盤内端子台		4E1104014B	07
	分線板、パワーリレー基板 Connector Board, Power Relay Card		4E1104014B	08
	OP1, OP2基板 OP1, OP2 Card		4E1104014B	09
	OP3基板 OP3 Card		4E1104014B	10

MACHINE MHA360/460	NC/PC OKK MIL II	DATE 97-05-26	DRAWING No. 4E1104010B
TITLE 図面一覧表 List of Drawings	SUB-TITLE	DwgPg 03	