

INGERSOLL-RAND


SSR M11/15/18.5

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL
with parts catalogue

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
avec catalogue de pièces détachées

LIBRO D'USO E MANUTENZIONE
con lista ricambi

MANUAL DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
con lista de repuestos



INDEX		INDEX		SOMMARIO	INDICE
M11 M15 M18.5	OPERATORS INFORMATION	TABLE DES MATIERES INFORMATION UTILISATEUR	POUR	INFORMAZIONI OPERATIVE	INFORMACION PARA USUARIOS
	A CONTENTS	A TABLE DES MATIERES		A SOMMARIO	A INDICE
	B SAFETY	B SECURITE		B SICUREZZA	B SEGURIDAD
	C GENERAL	C GENERALITES		C INFORMAZIONI GENERALI	C GENERAL
	D INSTALLATION/ HANDLING	D INSTALLATION/ MANUTENTION		D INSTALLAZIONE/ POSIZIONAMENTO	D INSTALACIÓN/MANEJO
	E OPERATING INSTRUCTIONS	E INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT RECHERCHE DES PANNES		E ISTRUZIONI OPERATIVE	E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
	F MAINTENANCE	F ENTRETIEN		F MANUTENZIONE	F MANTENIMIENTO
	G FAULT FINDING	G RECHERCHE DES PANNES		G DIAGNOSI DEI GUASTI	G LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
	PARTS MANUAL	MANUEL DE PIECES DETACHEES		MANUALE PARTI DI RICAMBIO	REPUESTOS RECOMENDADOS
	H PARTS CATALOGUE	H CATALOGUE DE PIECES DETACHEES		H PARTI DI RICAMBIO	H PIEZAS DE REPUESTO
	I RECOMMENDED PARTS. LITERATURE. DECALS.	I PIECES RECOMMANDEES DOCUMENTS DECALQUE		I RICAMBI RACCOMANDATI ETICHETTA	I REPUESTOS RECOMENDADOS LITERATURA CALCOMANIA
	J FASTENER INDEX TUBE FITTINGS INDEX	J CODE VISSERIE CODE RACCORDS		J INDICE DISPOSITIVI DI FISSAGGIO	J INDICE DE ELEMENTOS DE FIJACION
	K PARTS INDEX	K INDEX DES Nos DE PIECES		K INDICE CODICI E/O NUMERO PARTI	K INDICE DE C.P.N.