# 電気保守説明書

# ELECTRIC MAINTENANCE MANUAL

BTD－13. R22

TOSHIBA MACHINE CO.,LTD.

TOKYO, JAPAN

# BTD－13. R22

## 電気保守説明書／ELECTRIC MAINTENANCE MANUAL

| | | |
|---|---|---|
| 1. 表／リストの読み方 | INFORMATION FOR DIAGRAM/LIST | STJE 39547 |
| 2. 電気品配置表 | ELECTRIC PARTS LAYOUT DIAGRAM | STJE 43380 |
| 3. 展開接続表 | SCHEMATIC DIAGRAM | STJE 43381 |
| 4. 機体接続表 | INTERCONNECTION DIAGRAM | STJE 43382 |
| 5. 電気品一覧表 | ELECTRIC PARTS LIST | STJE 47318 |
| 6. 電気品メーカー名一覧表 | ELECTRIC PARTS MAKER LIST | SZ 14306 |
| 7. INFORMATION FOR LADDER SEQUENCE | | STE 39548 |
| 8. シーケンス | LADDER SEQUENCE | STJE 47315 |

9. Varispeed－626MTⅢ Drives
(INSTRUCTION MANUAL FOR AC SPINDLE MOTOR)