

G 3200 Q / G 3500 QHT / G 3500 QCT

1.107-418.0 / 1.107-419.0 / 1.107-469.0


KÄRCHER

DO NOT LIFT MACHINE

• Ne pas soulever la machine • No levante la máquina •

READ UN-BOXING INSTRUCTIONS


- Lire le déballage des instructions.
- Leer instrucciones de desempaque.



CUT BOX WHERE INDICATED TO REMOVE MACHINE

- Couper la boîte aux endroits indiqués pour retirer la machine.
- Corte la caja donde se indica para retirar la máquina.

SCAN TO OPEN OPERATOR MANUAL



Scannez le code QR pour ouvrir le manuel d'utilisation.

Escanea el código QR para abrir el manual de operador.

QR code also located on the machine and box.
Code QR également situé dans la machine et la boîte.
Código QR también ubicado en la máquina y la caja.

8.759-787.0







G 3200 Q / G 3500 QHT / G 3500 QCT

1.107-418.0 / 1.107-419.0 / 1.107-469.0

KÄRCHER

QUICK ASSEMBLY GUIDE

• Guide de montage rapide • Guía de montaje rápido •



*G 3500 QHT / Q 3500 QCT ONLY

WARNING: Before using machine, read the operators manual • **AVERTISSEMENT:** Avant d'utiliser la machine, lisez le manuel d'utilisation. • **ADVERTENCIA:** Antes de usar la máquina, lea el manual del operador.

8.759-787.0